

# resolution probleme sous Linux " import serial"

suite erreur compilation pour esp32 :

- /hardware/espressif/esp32/tools/esptool/esptool.py", line 37, in <module>
- import serial
- ImportError: No module named serial
- exit status 1"

Installez python3 utilisé par le système Linux.

- pip3 install pyserial

<http://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=auto&tl=fr&u=https%3A%2F%2Fforum.arduino.cc%2Findex.php%3Ftopic%3D716663.0>

[https://ubuntu.pkgs.org/20.04/ubuntu-main-amd64/python-is-python3\\_3.8.2-4\\_all.deb.html](https://ubuntu.pkgs.org/20.04/ubuntu-main-amd64/python-is-python3_3.8.2-4_all.deb.html)

From:

<https://magenealogie.chanterie37.fr/www/fablab37110/> - Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault

Permanent link:

<https://magenealogie.chanterie37.fr/www/fablab37110/doku.php?id=start:arduino:esp32:serial&rev=1614500016>

Last update: **2023/01/27 16:08**

