

Installation via Cle USB

openmediavault peut être installé sur une clé USB pour démarrer à partir de celle-ci.

- Suivez l'installation sur [un lecteur dédié](#) et sélectionnez votre clé USB comme lecteur cible.
- Activez le **openmediavault-flashmemoryplug-in**. Cela réduit le nombre d'écritures sur la clé USB, vous garantissant ainsi de pouvoir en profiter pendant longtemps.

From:

<https://magenealogie.chanterie37.fr/www/fablab37110/> - Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault

Permanent link:

<https://magenealogie.chanterie37.fr/www/fablab37110/doku.php?id=start:raspberrypi:nas:openmediavault:cleusb&rev=1717762589>

Last update: 2024/06/07 14:16

