

# Installation et utilisation dashboard2

## Dashboard2

### Comment installer Node-RED Dashboard 2.0

#### Étape 1 : « Gérer la palette »

1. Cliquez sur les paramètres Node-RED (en haut à droite)
2. Cliquez sur « Gérer la palette »

#### Étape 2 : Rechercher et « Installer »

1. Passer à l'onglet « Installer »
2. Rechercher « @flowfuse/node-red-dashboard »
3. Cliquez sur « Installer »

#### Ajouter vos premiers widgets

Une fois les nœuds installés, la mise en route est aussi simple que de choisir un nœud dans la palette (la liste des nœuds de gauche) dans Node-RED et de le déposer sur votre toile.

Dans ce cas, nous déposons un ui-button, cliquons sur « Déployer » et pouvons alors voir le bouton s'exécuter en direct dans notre interface utilisateur.

Notez également que le tableau de bord configurera automatiquement certaines configurations sous-jacentes pour vous (visibles dans le menu de droite) :

From:  
<https://magenealogie.chanterie37.fr/www/fablab37110/> - Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault

Permanent link:  
<https://magenealogie.chanterie37.fr/www/fablab37110/doku.php?id=start:raspberrypi:nodered:dashboard2&rev=1738072552>

Last update: 2025/01/28 14:55

