


# Solution exercice 3

Conseil : Voici les blocs que nous conseillons d'utiliser :

*Si la distance détectée est supérieure à 10 cm, le robot avance, sinon il s'arrête*



## Programme

From:

<https://magenealogie.chanterie37.fr/www/fablab37110/> - Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault

Permanent link:

<https://magenealogie.chanterie37.fr/www/fablab37110/doku.php?id=start:mblock5:solution:exo3&rev=1752485675>

Last update: 2025/07/14 11:34

