


# Solution exercice 3

Conseil : Voici les blocs que nous conseillons d'utiliser :

Si la distance détectée est supérieure à 10 cm, le robot avance, sinon il s'arrête



## Programme

Il est aussi possible de définir la boucle si ... alors .... Sinon, dans le sens inverse :

correctionex3mbot.mblock.tar

[enlever .tar)

correctionexo3mbot\_vittascience.zip

From:

<https://magenealogie.chanterie37.fr/www/fablab37110/> - **Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault**

Permanent link:

<https://magenealogie.chanterie37.fr/www/fablab37110/doku.php?id=start:mblock5:solution:exo3&rev=1763566584>

Last update: **2025/11/19 16:36**

